


# Návod na obsluhu osviežovača PF / MINIPROG



1. 12/24 výber medzi 12 a 24 hodinovým cyklom.
2. REFILL výber životnosti náplne v dňoch /35,70,96/.
3. DELAY výber oneskorenia začiatku fungovania v hodinách od tohto okamihu, platí len pre 12 hodinový cyklus
4. Stav batérie
5. počet hodín do začiatku fungovania, platí len pre 12 hodinový cyklus /nastavuje sa tlačítkom DELAY
6. –
7. Počet dní do výmeny náplne
8. Cyklus 12 alebo 24 hodinový /nastavuje sa tlačítkom 12/24
9. –

RESET – vynulovanie počítadla pri výmene náplne  
 TEST – skúška spreja  
 START STOP – vypnutie alebo zapnutie osviežovača

Rýchly štart – štandardné nastavenie 24 hodinový cyklus, 35 dní výdrže náplne, okamžitý štart:  
 Vložte do osviežovača baterky, displej indikuje 24-35-00 a stlačte tlačítko START STOP.

Na iné nastavenie, stopnite osviežovač tlačítkom STAR STOP a po nastavení znova zapnite týmto tlačítkom. Osviežovač funguje, keď bliká údaj v 2.okienku.

Pri potrebe výmeny náplne, osviežovač pípa cca každých 10 sekúnd.  
 Výmena náplne – vyberte starú náplň, vložte novú a stlačte RESET na cca 3 sekundy.

Pri potrebe výmeny batérie /výdrž cca 12 mesiacov/, indikátor batérie v 3.okienku je prázdny a bliká. sviežovač pípa cca každých 10 sekúnd.

Príklady intervalu spreja pri nastavení:

Životnosť náplne v dňoch	Cyklus 12/24	Interval spreja v minútach
35	12	8,4
35	24	16,8
70	12	16,8
70	24	33,6
96	12	23
96	24	46,6